

Link do produktu: <https://www.mkgsmstore.pl/tasma-przyciskow-power-volume-hammer-energy-2-energy-2-eco-p-233.html>

Taśma Przycisków Power Volume HAMMER ENERGY 2 / ENERGY 2 ECO



Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904335265323

Opis produktu

❑ **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

❑ **Oryginalna taśma przycisków POWER i VOLUME Hammer**

Fabryczny element serwisowy odpowiedzialny za działanie przycisków bocznych – włączania/wyłączania oraz regulacji głośności. Gwarantuje płynne, precyzyjne i natychmiastowe reakcje telefonu.

❑ **Część z oryginalnej obudowy Hammer Energy 2**

Pochodzi z fabrycznego montażu – oryginał. Zapewnia pełną kompatybilność z elektroniką urządzenia i trwałość jak w nowym telefonie.

❑ **Perfekcyjne dopasowanie - bez lutowania i przeróbek**

Taśma pasuje dokładnie w oryginalne złącze płyty głównej. Montaż przebiega zgodnie ze specyfikacją producenta – wystarczy podłączyć i zamocować w oryginalne miejsce.

⚙️ **Przywraca pełną funkcjonalność przycisków bocznych**

Nie reaguje przycisk zasilania lub regulacji głośności? Wymiana tej taśmy błyskawicznie rozwiązuje problem i przywraca pełną obsługę telefonu.

❑ **Oryginalna jakość i trwałość Hammer**

Taśma została wykonana z wysokiej jakości materiałów, odpornych na zginanie i zużycie – tak jak w nowych urządzeniach Hammer Energy 2.

❑ **KOMPATYBILNOŚĆ:**

▶ **Hammer Energy 2**

❑ **DANE TECHNICZNE:**

- ❑ Typ: Taśma przycisków bocznych (Power / Volume)
- ❑ Przeznaczenie: Naprawa niedziałających przycisków zasilania lub głośności
- ❑ Montaż: Wymaga otwarcia obudowy – zalecany montaż serwisowy
- ❑ W zestawie: 1x Obudowa z Taśmą przycisków Power / Volume **Hammer Energy 2** w opakowaniu serwisowym
- ❑ Stan: Fabrycznie nowa, oryginalna część serwisowa
- ❑ Producent **Hammer**